

RISCHI RESIDUI

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo della resistenza modificata impropriamente da personale non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.

Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.

Nel caso la struttura esterna della resistenza presenti difformità, spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale,

tali da renderla pericolosa, è necessario contattare l'assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni.

Non bagnare con acqua le connessioni elettriche.

È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale.

Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.

Se si interviene su parti elettriche assicurarsi che non siano sotto tensione.

Non effettuare mai una sostituzione od una manutenzione della resistenza con la sigaretta connessa ad un sistema di ricarica della batteria o quando quest'ultima ha le batterie inserite.



BREAKILL'S ALIEN LAB

- Premium alien coils -

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione della resistenza.

Le informazioni contenute sono di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta Breakill's Alien Lab.

Breakill's Alien Lab dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza della resistenza cui il manuale si riferisce.

Il prodotto descritto nella presente documentazione è una composizione di fili resistivi utilizzati nella realizzazione di un elemento di ricambio per atomizzatori rigenerabili (filo resistivo complesso).

La resistenza è compatibile con tutti i sistemi di atomizzazione rigenerabile.

BREAKILL'S ALIEN LAB

Via Frassinelli, 40

31029 Vittorio V.to (TV) - ITALY

P.IVA: 04867910269



USO PREVISTO

Le destinazione finale del prodotto è quella di realizzare un sistema per vaporizzare il liquido in una sigaretta elettronica. Impiegare solo batterie ad alta scarica (25A) perfettamente integre e con hardware affidabile.

ATTENZIONE:

Il prodotto è vietato per l'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte a meno che esse non ricevano una adeguata assistenza. Prodotto dedicato a vapers esperti per utilizzo con liquidi senza nicotina. È richiesta completa comprensione della legge di Ohm e dei limiti dei propri hardware. Non usare se si riscontra un difetto.

Verificate che non vi sia sporcizia depositata sopra la resistenza. Se l'applicazione, l'utilizzo e/o la manutenzione della resistenza non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Un'applicazione, un utilizzo ed una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.

Prima di applicare la resistenza alla sigaretta elettronica ed utilizzarla, rimuovete completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d'imballaggio.

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura di applicazione ed utilizzo della resistenza e segnalate la natura dei danni riscontrati all'ufficio supporto clienti della ditta produttrice.

È inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo del prodotto con vaporizzatori ed alimentazioni non supportati.
- L'utilizzo del prodotto per applicazioni discordanti da quelle indicate.
- Modificare il prodotto.

PROCEDURA APPLICATIVA

1. Allentare le viti del vaporizzatore in modo uniforme.
2. Inserire una o più resistenze a seconda della tipologia di vaporizzatore e stringere le viti dei morsetti assicurandosi che le resistenze si trovino al centro e non tocchino i bordi esterni o interni del vaporizzatore.
3. La cura degli hotspot va effettuata a bassi wattaggi (10-15w per le single coil da guancia, 40-45w per le coils da cloud chasing). Qualora i valori ohm prefire non consentano l'utilizzo di un sistema vw, attivare in meccanico con batterie a piena carica, attraverso brevi pulsazioni, senza sforzare la coil con attivazioni lunghe, fino ad uniforme accensione dall'interno verso l'esterno. Mantenere le spire della coil unite
4. Inserire il cotone ed alloggiarlo come da manuale dell'atomizzatore; il cotone deve essere molto compresso all'interno, con baffi corti ai lati e lasciando libera la parte sottostante per evitare superconduzione di liquido.
6. Bagnare il cotone e rimontare la parte superiore del vaporizzatore facendo in modo che i fori dell'aria si trovino di fronte alle resistenze.

ATTENZIONE:

La lettura ohm pre-fire può essere molto più bassa del valore finale ed effettivo della coil, le prime accensioni a secco vanno quindi effettuate con cautela.

MANUTENZIONE

Per garantire una lunga durata della coil è necessario cambiare cotone quando eccessivamente sporco ed effettuare un dryburn, per rimuovere i residui dalla resistenza. Va effettuato con gli stessi wattaggi e modalità delle prime attivazioni. Prima di procedere ai dryburn, è consigliato lavare e spazzolare con uno spazzolino la superficie.